

FLUKE®

975

AirMeter™ Test Tool

Руководство Пользователя

PN 2507213

August 2006

© 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A.
All product names are trademarks of their respective companies.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все изделия компании Fluke защищены гарантией на отсутствие дефектов материалов и изготовления при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Гарантийный период составляет три года, его отсчет начинается от даты поставки. Срок действия гарантии на запчасти, результаты ремонта и технического обслуживания изделия составляет 90 дней. Действие данной гарантии распространяется только на первоначального покупателя или конечного заказчика продукции, поставляемой уполномоченным торговым посредником компании Fluke. Гарантия не распространяется на плавкие предохранители, одноразовые батарейки, а также на любое изделие, которое, по мнению компании Fluke, было повреждено в результате неправильной эксплуатации, использования не по назначению, переделки, небрежного обращения, загрязнения или хранения и эксплуатации в неподходящих условиях. Компания Fluke гарантирует, что в течение 90 дней программное обеспечение будет работать в соответствии с заявленными характеристиками, а также то, что программный код был надлежащим образом записан на носитель информации, лишенный каких-либо дефектов. Компания Fluke не гарантирует полного отсутствия ошибок в программном обеспечении, равно как и его безотказную работу. Уполномоченные торговые посредники компании Fluke обязаны распространять действие данной гарантии только на новые, не бывшие в употреблении изделия, которые предоставляются конечным заказчиком. Они не имеют права на предоставление от лица компании Fluke каких-либо дополнительных гарантий или обязательств, или продлевать дранные гарантийные обязательства. Гарантийное обслуживание осуществляется только в том случае, если изделие было приобретено в авторизованном компанией Fluke торговом учреждении либо если Покупатель осуществил оплату в соответствии с используемыми международными расценками. Компания Fluke оставляет за собой право выставить Покупателю счет в возмещение ввозных пошлин на необходимые для ремонта запасные части в том случае, если изделие было приобретено в одной стране, а отправлено для ремонта в другую. Гарантийные обязательства компании Fluke носят ограниченный характер. При возврате неисправного изделия в авторизованный сервисный центр в течение гарантийного периода компания по своему усмотрению, возмещает стоимость покупки, проводит бесплатный ремонт или заменяет изделие. Для получения гарантийного обслуживания следует обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр компании Fluke за информацией о процедуре возврата, затем переслать изделие в данный сервисный центр, приложив описание неполадок и оплатив почтовые и страховые расходы (оплата FOB до места назначения). Компания Fluke исходит из отсутствия какого-либо риска повреждений при перевозке. После завершения гарантийного ремонта изделие будет возвращено Покупателю; оплата транспортных издержек осуществляется компанией (оплата FOB до места назначения). Если компанией Fluke будет установлено, что неисправность была вызвана небрежным обращением, использованием не по назначению, загрязнением, переделкой, несчастным случаем, нарушением условий хранения и эксплуатации, включая поломки из-за перенапряжения, вызванного превышением допустимого рабочего диапазона, или нормальным износом механических компонентов, компания предоставит оценку стоимости ремонта и приступит к осуществлению работ только после получения на то соответствующего распоряжения. После завершения ремонта изделие будет возвращено Покупателю. В этом случае Покупателю будет выставлен счет за ремонт и транспортные расходы (оплата FOB до места отгрузки). В ДАННОЙ ГАРАНТИИ УКАЗАНЫ ВСЕ ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, НЕПОЛНЫЙ СПИСОК, КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ НЕ ДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ FLUKE НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ОСОБЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЮБОЙ ПРИЧИНОЙ, ИЛИ ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Поскольку в некоторых странах или штатах не разрешается ограничение подразумеваемой гарантии, а также исключение или установление пределов возмещения случайного или косвенного ущерба, ограничения и исключения в данных гарантийных обязательствах имеют силу не для всех покупателей. Если какое-либо положение данной Гарантии будет признано не имеющим силы или недействительным судом либо иным полномочным для принятия подобных решений органом, это не повлияет на юридическую силу или обязательность соблюдения любого иного положения Гарантии.

11/99

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Зарегистрировать свой измерительный прибор можно по адресу: register.fluke.com

Содержание

Заголовок	Страница
Введение.....	1
Функции.....	1
Связь с Fluke	2
Техника Безопасности.....	2
Символы.....	3
Комплект Поставки	4
Использование Измерителя.....	6
Использование Измерителя.....	6
Экранные и Обычные Кнопки.....	6
Питание Измерителя.....	7
Питание Измерителя.....	7
Запуск и Самотестирование.....	8
Авто Подсветка.....	9
Автоматическое Выключение.....	9
Многоязычный Интерфейс.....	10
Единицы Измерений	10
Метка Дата и Время.....	10

Сигнализация CO	10
Меню Настроек	10
Проведение Измерений.....	11
Температура, Относительная Влажность, Температура Конденсации, CO, CO ₂ , Влажный Термометр.....	11
% Внешнего Воздуха.....	11
% Внешнего Воздуха (Температура).....	12
% Внешнего Воздуха (CO ₂).....	12
Скорость Воздуха и Объемная Скорость Воздуха.....	13
Стандартная Скорость и Текущая Скорость.....	13
Пробник Измерения Скорости.....	13
Измерение Скорости Воздуха.....	13
Измерение Объемной Скорости Потока.....	14
Min Max Avg	15
Регистрация Данных.....	15
Сохранение Одной Точки.....	15
Продолжительная Запись Данных.....	16
Блокировка Кнопок.....	17
Загрузка или Удаление Записанных Данных.....	18
Загрузка Данных на ПК	19
Калибровка.....	20
Калибровка Датчиков CO и CO ₂	20
Калибровка Датчика CO.....	21
Калибровка Датчика CO ₂	21
Обслуживание.....	24
Чистка Прибора.....	24
Обслуживание Батареи и Индикаторы Заряда.....	24
Зарядка Батареи и Использование Адаптера Питания.....	25

Замена Батарей типа AA.....	25
Общая Спецификация	27
Вычисляемые Параметры.....	28
Спецификация Окр. Среды.....	29
Физическая Спецификация.....	29
Акредитации Агенств, Сертификаты и Соответствие Стандартам.....	30
Заменяемые Части и Аксессуары.....	30

Список Таблиц

Таблица	Название	Страница
1.	Символы.....	3
2.	Комплект Поставки 975	5
3.	Экранные и Обычные Кнопки.....	6
4.	Ошибки Самотестирования.....	9
5.	Заменяемые Части и Аксессуары	32

Список Рисунков

Рисунок	Название	Page
1.	Комплект поставки 975	4
2.	Экранные и Обычные Кнопки.....	6
3.	Разъем Адаптера Питания AC и Порт USB.....	8
4.	Подключение Баллона для Калибровки.....	23
5.	Замена батарей типа AA и Замок Кенсингтона	26
6.	Заменяемые Части и Аксессуары.....	31

975 AirMeter™ Test Tool

Введение



Внимание

Изучите раздел “Техника безопасности” перед использованием Измерителя качества воздуха 975.

Fluke 975 Измеритель качества воздуха (далее «Измеритель») – это портативное, пяти сенсорное устройство для диагностики качества воздуха в помещении. прибор измеряет, вычисляет и отображает:

- Температуру, температуру конденсации, влажный термометр, измерения Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F).
- Относительную Влажность (%RH).
- Уровень монооксида углерода (CO) измеряется в ppm.
- Уровень двуоксида углерода (CO₂) измеряется в ppm.
- Скорость потока воздуха (стандартная и текущая) измеряется в mps или fpm.
- % внешнего воздуха основан на температуре или CO₂.
- Объемная скорость потока в m³/s или cfm.
- Абсолютное барометрическое давление, отображается только при загрузке.

- Минимальные, максимальные и средние значения температуры, относительной влажности, температуры конденсации, влажного термометра, скорости потока, CO, CO₂.

Функции

Детальное объяснение функций Измерителя дано в этом руководстве пользователя. Измеритель обладает следующими функциями:

- Автоматическая подсветка
- Авто выключение
- Перезаряжаемая батарея, адаптер питания ac, запасной источник питания три батареи типа AA
- Источник питания DC с набором переходников
- Пять языков интерфейса (Английский, Французский, Немецкий, Португальский, Испанский)
- Метрические единицы измерений или США
- Временная метка (12-часов или 24-часа)

- Одиночное сохранение и запись данных в память
- Сигнализация СО
- Пробник измерения скорости потока (опционально)
- ПО FlukeView® Forms и кабель USB для подключения к ПК и переносу сохраненных данных
- Кейс для переноски
- Чехол
- Калибровочная головка
- Калибровочный сертификат
- Замок кенсингтона. См. рисунок 5.

Связь с Fluke

To contact Fluke or for service, call one of the following telephone numbers:

USA: 1-888-44-FLUKE (1-888-443-5853)

Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

Europe: +31 402-675-200

Japan: +81-3-3434-0181

Singapore: +65-738-5655

Anywhere in the world: +1-425-446-5500

Or, visit Fluke's Web site at www.fluke.com.

To register your product, visit register.fluke.com

Техника безопасности

Предупреждение указывает на условия или действия, которые представляют опасность для пользователя; **Внимание** указывает на условия или действия, которые могут повредить Измеритель или тестируемое оборудование.



Предупреждение

Во избежание получения травм или порчи оборудования, соблюдайте технику безопасности:

- Полностью прочтите Руководство Пользователя перед использованием Измерителя.
- Используйте Измеритель только для целей описанных в руководстве пользователя в противном случае защита прибора может не сработать.
- Проверьте Измеритель перед использованием. Не используйте, если есть внешние повреждения.
- Измеритель содержит элементы, которые не возможно заменить самостоятельно. Не открывайте прибор. Обслуживание и замена аккумулятора должна проводиться в сервис центре Fluke. См. “Связь с Fluke”.
- Обслуживайте прибор только у квалифицированных специалистов.
- Всегда используйте подходящий адаптер питания и переходник (в комплекте) для вашей страны или места где вы работаете.











Внимание

Во избежание повреждения Измерителя не используйте его в очень пыльных или грязных помещениях. Датчики измерителя можно повредить.

Символы

Символы используемые в этом руководстве и на лейблах Измерителя перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. Символы

Символ	Значение
	Риск возникновения опасных условий. Важная информация. Смотрите Руководство пользователя.
	Опасное напряжение. Риск поражения электрическим током.
	Соответствует директивам Европейского Союза
	Соответствует Австралийским Стандартам
	Батарея Измерителя содержит Литий. Не выбрасывайте батарею в муниципальные средства сбора мусора. Свяжитесь с Fluke или квалифицированными специалистами по вопросам утилизации.
	Не выбрасывайте батарею в муниципальные средства сбора мусора. Свяжитесь с Fluke или квалифицированными специалистами по вопросам утилизации.
 RC	Символ обозначает перезаряжаемую батарею
 AA	Символ запасного источника питания

Комплект поставки

Измеритель поставляется с аксессуарами, которые показаны на Рисунке 1 и перечислены в Таблице 2.




Рисунок 1. Комплект Поставки Измерителя 975

eba07f.eps

Таблица 2. Комплект Поставки Измерителя 975


Предмет	Описание	Предмет	Описание
1	Измеритель 975 и Чехол	7	Руководство пользователя (на английском)
2	AC Адаптер/Зарядка с переходниками типа А, С, G, I для большинства стран.	8	CD диск с руководством пользователя Измерителя 975, содержащий руководства на других языках.
3	Три батареи типа AA (запасной источник)	9	СО и СО ₂ калибровочная головка
4	Кабель USB	10	Пробники измерения Скорости потока (опционально)
5	Шланг для калибровки	11	Кейс для переноски
6	CD диск с ПО FlukeView® Forms и документацией	12	Сертификат калибровки

Использование Измерителя

В следующих разделах дано объяснение использования Измерителя и его функций.

Экранные и Обычные кнопки

Используйте экранные кнопки для перемещения по меню или выбора функций. Экранные кнопки **F1**, **F2**, **F3** соответствуют значению, отображаемому в нижней части экрана. См. Рисунок 2 и Таблицу 3. Обычные кнопки используются для выбора Измерительных функций и функций настройки и сохранения данных.



eba01.eps

Рисунок 2. Экранные и Обычные кнопки

Таблица 3. Экранные и Обычные кнопки

Экранные и обычные кнопки	Функции
	Экранные - Каждая экранная кнопка соответствует значению указанному в нижней части экрана. Значения меняются в зависимости от используемой функции.
	CO и CO Температура/ % относит влажн – Активирует измер. Температ, Относ. Влажности, Темп. Конденсации, Влажный Термометр, CO и CO ₂
	% Внешнего воздуха – Актив. Меню измерений % Внешнего воздуха.
	Скорость потока - При использовании с опциональными Пробниками активирует меню измерен. Скорости потока и объемной скорости потока воздуха. См. Раздел «Скорость потока и Объемная скорость потока»
	Log/Save - Актив меню сохран. данных. См. Раздел «Сохранение данных»
	Recall - нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню Записанных данных. См. Раздел «Загрузка или Удаление Данных»
	MIN MAX - Активирует функцию Мин, Макс, Сред. См. раздел «Мин, Макс, Сред»
	Питание - Вкл/Выкл Измерителя.
	Настройка - нажмите чтобы войти в меню Настроек.См. раздел «Настройки»

Питание Измерителя



Внимание

Во избежание поражения электрическим током и получения травм всегда следите за соответствием шнура питания стандартам.

- Используйте шнур питания в комплекте только с этим устройством
- Не используйте этот шнур питания с другими приборами.
- Не используйте другие шнуры питания с этим прибором.
- Используйте подходящий для вашей страны шнур и адаптер.
- Не заменяйте Литиевую батарею. Для замены Литиевой батареи Измеритель нужно отправить во Fluke. См. раздел “Связь с Fluke”.

Измеритель работает от перезаряжаемой литиевой батареи, поставляемого адаптера ac, или трех батарей типа AA в качестве запасного источника питания. На Рисунке 3 показан разъем подключения питания ac.

Примечание

Перед использованием перезаряжаемой батареи, ее следует заряжать несколько часов. Если есть необходимость немедленно использовать Измеритель, можно включить его в сеть или воспользоваться запасным источником.



Примечание

В Измерителе содержится Литиевая батарея. Не выбрасывайте ее в муниципальные средства сбора мусора. Использованные батареи должны утилизироваться и перерабатываться квалифицированными специалистами.

Свяжитесь с авторизованным Сервисным центром Fluke чтобы получить информацию о переработке.

Полностью заряженный Измеритель работает 11 часов. Т запасного источника 7 часов.

См. Раздел “Обслуживание” для получения информации о зарядке Литиевой батареи и замене батарей типа AA.

Примечание

В комплект поставки Адаптера/зарядки включен комплект переходников для соответствия типам розеток разных стран.






Рисунок 3. Разъем Адаптера питания AC и Порт USB

Запуск и Самотестирование

Чтобы вкл. Измеритель, нажмите и удерживайте  несколько секунд, ждите пока красный диод в левой части экрана мигает. Чтобы выкл. Измеритель зажмите кнопку  на 2 секунды. После включения отображается следующая информация:



- Индикатор зарядки батареи
- Гомер модели измерителя (975)
- Номер версии прошивки
- Дата
- Дата последней калибровки
- Дата следующей калибровки
- Абсолютное барометрическое давление
- Счетчик самотестирования

После включения, Измеритель проводит 35 секундное самотестирование каждой функции. Если прибор проходит самотестирование, Измеритель готов к использованию. См. Таблицу 4, список причин не прохождения самотестирования.

Примечание

Если прибор прошел только часть самотестирования, некоторые функции можно использовать, но это не рекомендовано. Немедленно отправьте измеритель в сервис. См. раздел “Связь с Fluke” для получения информации о сервисе.

Таблица 4. Ошибки Самотестирования

Сообщение ошибки	Действие
Temperature Sensor: FAIL Humidity Sensor: FAIL	Отправьте прибор в сервис. Измеритель можно использовать. Функции влажного термометра, температуры конденсации, % относ. влажност. неактивны. Показания CO или CO ₂ не верны.
CO: FAIL CO₂: FAIL	Отправьте прибор в сервис. Измеритель можно использовать. Функции CO или CO ₂ неактивны. Если сенсор неисправен вычисления будут неполными.
 SELF TEST: FAILED Please Service Instrument	Отправьте прибор в сервис. Существуют неполадки внутри прибора. Сообщение будет появляться пока прибор споман.
Battery Empty System is Shutting Down...	Если заряд батареи ниже минимума Измеритель выключится, пока не перезарядят батарею или не подключат питание. См. раздел "Обслуживание батареи".
PROBE ERROR	Проблема с пробником измерения Скорости потока или подключением. Подключите пробник заново. Если проблема не исчезла, отправьте пробник в сервис.
 Calibration OVERDUE Please Refer to Manual	Откалибруйте прибор. Дата калибровки Измерителя просрочена. См. раздел "Калибровка".

Примечание

Время самонастройки Измерителя, менее 1 минуты. Значительное изменение или разница температур измерителя и окружающей среды потребует для настройки больше времени.

Автоматическая Подсветка

Сенсор подсветки Измерителя чувствует условия низкой освещенности и включается автоматически при необходимости. Подсветка отключается спустя 30 секунд не использования Измерителя. Чтобы включить ее снова, нажмите любую кнопку. В этом случае нажатие кнопки не приведет к выполнению ее функции. В условиях плохой освещенности, любая нажатая кнопка включит подсветку. См. раздел "Меню настроек" чтобы узнать, как отключить функцию авто отключения подсветки.

Автоматическое Отключение

Для сохранения заряда батареи, Измеритель входит в спящий режим после 20 минут не использования и может находиться в этом режиме 12 часов. После 12 часов спящего режима измеритель выключается полностью. Используйте Меню настроек для отключения этой функции или для выбора периода отключения 30 или 60 минут. См. раздел "Меню настроек". Автоматическое выключение, неактивно в процессе записи данных.

Интерфейс на Разных Языках

Экран измерителя поддерживает пять языков: Английский, Французский, Немецкий, Португальский, Испанский. Используйте Меню настроек, чтобы изменить язык интерфейса. См. раздел “Меню настроек”.

Единицы Измерений

Измеритель поддерживает Метрические единицы и единицы измерений США. Выберите нужный измерительный формат в Меню настроек. См. раздел “Меню настроек”.

Временная Метка

Измеритель оснащен часами, для присвоения временной метки каждому измерению при записи данных. Текущая дата отображается при включении Измерителя. Измеритель продолжает отсчет времени в выключенном состоянии. Чтобы изменить формат или установить дату и время, см. раздел “Меню Настроек”.

Сигнализация CO




Измеритель оснащен сигнализацией CO. По умолчанию значение сигнализации сбрасывается до значения 35 ppm при каждом выключении Измерителя. Используя Меню настроек, установите значение предела сигнализации в диапазоне от 1 ppm до 200 ppm. Сигнализация сработает при превышении значения монооксида углерода. Измеритель включит звуковой сигнал, замигает красный диод. См. раздел “Меню настроек”.


Меню настроек

Используйте меню настроек для изменения параметров Измерителя:

- Установка времени
- Установка формата времени: 12 или 24 часовой режим
- Установка дата
- Установка формата даты: М/Д/Г или Д/М/Г
- Температура: °C или °F
- Единицы измерений: Метрические или США
- Сигнализация CO: установите значение срабатывание сигнализации от 1 ppm до 200 ppm
- Автоматическое выключение
- Калибровочный цикл (1-365 дней) [изменяемый]
- Подсветка: Вкл/Выкл авто подсветку
- Язык: Язык интерфейса можно изменить Английский, Французский, Немецкий, Португальский или Испанский.
- Звук клавиатуры: Вкл/Выкл. Не влияет на сигнализацию CO.

Чтобы изменить настройку параметра Измерителя:

1. В любом экране, нажмите  чтобы войти в меню изменения настроек (Setup).
2. Нажмите **F1** [ Item] и **F2** [ Item] чтобы выделить нужный параметр.
3. Нажмите **F3** [Select], чтобы активировать выбранный параметр.

4. Нажмите **F1** или **F2** чтобы изменить значение параметра. Зажмите **F1** или **F2** чтобы ускорить изменения.
5. Нажмите **F3**[Select], в некоторых случаях [Done], чтобы зафиксировать изменения.
6. Зажмите  на 2 секунды чтобы выйти из меню настроек (Setup).

Проведение Измерений

Измеритель измеряет:

- Температуру, температуру конденсации
- Относительную Влажность (%RH)
- Уровень Монооксида углерода (CO)
- Уровень Диоксида углерода (CO₂)
- % Внешнего воздуха
- Скорость потока (стандартную и текущую)
- Объемную скорость потока

Измерения Температура, Относительная влажность, CO, CO₂, Температура конденсации, Влажный термометр. Как только Измеритель пройдет самотестирование он готов к измерению температуры, относительной влажности, CO, CO₂, температуры конденс.

Если Измеритель отображает другое меню, нажмите



Значения Температуры, Относительной влажности, CO, CO₂ отобразятся на экране.

- Dew point - температура при которой начинается конденсация (темп. конденсации). Чтобы увидеть значение температуры конденсации из главного меню, нажмите

F1 [Dew Point]. Значение температуры конденсации появится в правом верхнем углу экрана.

- Температура Wet bulb – это самое низкое значение температуры испаряющейся воды. Чтобы посмотреть значение температуры «wet bulb» из основного меню нажмите **F3**[Wet Bulb] (или **F1**[Wet Bulb] если измеритель показывает температуру конденсации «dew point»). Значение влажного термометра «wet bulb» появится в правом верхнем углу экрана.

Чтобы вернуться в основное меню из меню «wet bulb» или «dew point», нажмите **F3** [Main].

% Внешнего воздуха

Чтобы охлаждать, нагревать, увлажнять, очищать системы кондиционирования используют внешний воздух, смешанный воздух и обратный поток. Сбалансированная работа этих трех факторов влияет на оптимизацию энергопотребления кондиционером. Измерение процента внешнего воздуха (%) Outside Air происходит двумя способами, или измеряя температуру или уровень содержания CO₂. Используется следующая формула:

$$\% \text{ Outside Air} = \frac{\text{обратный поток} - \text{смешанный воздух}}{\text{обратный поток} - \text{внешний воздух}} \times 100 \%$$


Обратный поток – внешний воздух

Определение % внешнего воздуха требует подстановку значений обратного потока, внешнего воздуха, смешанного воздуха в формулу. Величины могут быть в температурном или содержании CO₂. Значения можно измерить Измерителем, в случае внешнего воздуха это значение можно ввести в ручную.

Как только значения получены, Измеритель вычисляет % внешнего воздуха.

% Outside Air – % Внешнего воздуха (Температура)

Получение % внешнего воздуха используя температуру:

1. Установите датчик Измерителя перпендикулярно измеряемому потоку воздуха.
2. Нажмите  Измеритель переключится в режим измерений % внешнего воздуха и предложит выбор **F1**[CO₂] или **F3**[Temp].
3. Нажмите **F3**[Temp]. Измеритель измерит и отобразит температуру обратного потока воздуха.
4. Нажмите **F1** [Capture] чтобы записать измерение значение. Затем Измеритель измерит и отобразит температуру смешенного воздуха.
5. Нажмите **F1** [Capture] чтобы записать значение смешенного воздуха. Затем измеритель измерит и отобразит температуру внешнего воздуха.
6. Температуру внешнего воздуха можно или измерить используя функцию **F1** [Capture] или ввести известное значение вручную, нажав **F2** [Manual Entry]. При вводе вручную, используйте кнопки **F2** [UP] и **F3** [DOWN] чтобы изменить значение до желаемой величины. Нажмите **F1** [ENTER].

Как только значения внешней температуры воздуха, температуры обратного потока и смешенного воздуха введены они отображаются на экране.

7. Нажмите **F1** [Calculate] чтобы отобразить значение % внешнего воздуха


или нажмите **F3** [Back] чтобы изменить любое из измерений.

8. Нажмите **F3**[Done] чтобы закончить измерение % внешнего воздуха (% outside air).

% Outside Air (CO₂) – Внешнего воздуха (CO₂)

Измерение % внешнего воздуха с помощью определения уровня CO идентично измерению с помощью температуры.

Измерение % внешнего воздуха с помощью CO₂:

1. Установите датчик Измерителя перпендикулярно измеряемому потоку воздуха.
2. Нажмите  .Измеритель переключится в режим измерений % внешнего воздуха и предложит выбор **F1** [CO₂] или **F3**[Temp].
3. Нажмите **F1** [CO₂] Измеритель измерит и отобразит уровень CO₂ в обратном потоке
4. Нажмите **F1**[Capture] чтобы записать значение обратного потока. Измеритель измерит и отобразит уровень CO₂ в смешанном воздухе.
5. Нажмите **F1**[Capture] чтобы записать значение смешанного потока. Измеритель измерит и отобразит уровень CO₂ во внешнем воздухе.
6. Уровень CO₂ во внешнем воздухе можно измерить, используя функцию **F1** [Capture] или ввести известное значение вручную, нажав **F2** [Manual Entry]. При вводе вручную, используйте кнопки **F2** [UP] и **F3**[DOWN] чтобы изменить значение CO₂ до желаемой величины.

Нажмите **F1** [ENTER].

- После ввода уровня CO₂ во внешнем воздухе, значения уровня CO₂ в потоках отображается в частях на миллион (ppm). Нажмите **F1**[Calculate] чтобы отобразить % внешнего воздуха или нажмите **F3** [Back] чтобы изменить любое из измерений.
- Нажмите **F3**[Done] чтобы закончить измерения % внешнего воздуха.

Скорость Потока и Объемная Скорость потока - Air Velocity and Volume Flow Rate

Примечание

Для измерения скорости потока требуется опциональный Пробник.

Измеритель измеряет скорость потока и объемную скорость потока, чтобы определить общие параметры скорости. Доступны измерения Стандартной и Текущей скорости.

Стандартная Скорость и Текущая Скорость

Стандартная скорость – это скорость с которой перемещается воздух если условия температуры и давления сравнимы со стандартными. Стандартные условия для Измерителя 21.1 °C (69.98 °F) и 101.4 kPa (29.93 in Hg).

Текущая скорость – это стандартная скорость скорректированная с помощью значений температуры и давления окружающей среды.

Пробник для измерения скорости потока

При измерении скорости потока, к Измерителю должен быть подключен опциональный пробник. Если пробник не подключен или не проходит самотестирование, режим измерения скорости потока будет не доступен. Измеритель выдает сообщение или подключении пробника или о наличии ошибки.

Примечание


Пробнику необходима 1 минута для прогрева.

Измерение Скорости Потока

Примечание

Измерение стандартной или текущей скорости происходит идентично, разница во входе в меню.

Чтобы Измерить скорость:

- Подключите пробник измерения скорости.
- Нажмите  чтобы войти в меню скорости.
Пробник включится.
- Нажмите **F3**[Air Velocity].
- Установите головку сенсора перпендикулярно, измеряемому потоку воздуха.

Примечание

Белая точка на пробнике ДОЛЖНА смотреть по направлению к потоку для получения точных результатов.

5. Нажмите **F2**[Capture] чтобы записать значение стандартной скорости, нажмите **F1**[Actual] чтобы перейти в меню текущей скорости или **F3**[Back] чтобы вернуться в меню скорости.

Примечание


*В этом случае, нажатие **F2**[Capture] не приведет к записи данных, а просто задержит результат на экране*

6. Если значение стандартной скорости было получено нажмите **F1** [Actual] чтобы отобразить текущую скорость
7. Нажмите **F3** [Done] чтобы вернуться в меню скорости.

Измерений Объемной Скорости Потока

Объемная скорость потока вычисляется путем умножения площади открытия воздушной шахты на среднюю скорость воздуха. Измеритель вычисляет значение после сразу ввода переменных.

Чтобы измерить объемную скорость потока:

1. Подключите пробник измерения скорости.
2. Нажмите  для входа в меню скорости.

Пробник включится.

3. Нажмите **F1** [Volume Flow Rate].
4. Появится экран измерения объемной скорости потока. Выберите тип шахты:
 - **F1** [Rectangle Duct] – Прямоугольная шахта
 - **F3** [Round Duct] – Круглая шахта
 - **F2** [Other] - значение площади вводится вручную

Выберите единицы измерения сантиметры или дюймы.

5. Вход в режим измерений шахт:
 - Если вы нажали **F1**[Rectangle Duct], введите x (длину) и y (height) используя кнопки вниз вверх. Нажмите **F3** [ENTER X] или [ENTER Y] после ввода каждого из значений.
 - Если вы нажали **F3**[Round Duct] используйте кнопки вниз вверх для ввода диаметра шахты.
6. Установите головку датчика перпендикулярно измеряемому потоку воздуха, направив белую точку по направлению к потоку.
7. Нажмите **F1**[Capture]. Отображается стандартная объемная скорость потока. Продолжайте сбор данных если нужно.

Примечание

Измеритель может принять 99 точек данных.


8. Когда все точки будут захвачены, нажмите **F3** [Calculate Flow]. Стандартная объемная скорость потока отображается на экране.
9. Нажмите **F2**[Actual] чтобы посмотреть значение текущей объемной скорости потока.
10. Нажмите **F3**[Back] чтоб вернуться в меню сбора точек данных.
11. Нажмите **F1**[Done] чтобы вернуться в меню скорости.


Мин. Макс. Сред. - Min Max Avg

В режиме Min Max измеритель фиксирует минимальные (MIN) и максимальные (MAX) значения. Когда значение на входе падает ниже установленного минимума или превышает максимум, раздастся звуковой сигнал и Измеритель запишет новое значение. Режим Min Max также вычисляет среднее (AVG) значение всех параметров с тех пор как этот режим был включен.

Режим Min Max работает с температурой, CO, CO₂ относительной влажностью, температурой конденсации, влажный термометр и скорость воздуха.

Чтобы войти в режим Min Max, нажмите . Сначала отобразится значение максимум. Каждое

последующее нажатие  переключает значение минимум, среднее и полученные результаты, затем снова значение максимума.

Чтобы выключить режим Min Max, зажмите  на 2 секунды.

Регистрация Данных

Измеритель может записывать дискретные значения (одна точка) или собирать данные постоянно. Записи данных можно просматривать с помощью Измерителя или загрузить на ПК и просматривать с помощью ПО FlukeView® Forms. Более подробно в разделе “Загрузка данных на ПК”.

Сохранение Одиночной Точки

Измеритель способен сохранить единичное измерение в долгосрочную флеш память.



Единичное сохранение отображается списком измеренных параметров, вычисленной объемной скоростью потока или % внешнего воздуха.

- Номер ячейки память (1-99)
- Температура
- Относительная влажность
- Влажный термометр
- Температура конденсации
- CO
- CO₂
- Метка Дата/время

Запись скорости, объемной скорости потока и % внешнего воздуха включает:

- Номер ячейки память (1-99)
- Метка Дата/время
- Скорость (текущую или стандартную) или вычисленную объемную скорость потока или % внешнего воздуха

Чтобы сохранить единичное измерение:

1. Выполните необходимое измерение.
2. Нажмите  Меню Log/Save появится на экране. Измерение, которое отображалось на экране при нажатии  будет сохранено.
3. Нажмите **F3** [Save Data]. Измеритель отображает сообщение “**Saving...**”.
4. Измерение сохранено измеритель возвращается в экран проведения измерений.

Примечание

Нажмите **F2** [Cancel] чтобы отменить сохранение данных и выйти из меню Log/Save. Остальные кнопки не активны в процессе записи.

Когда память Измерителя полностью занята, всю память необходимо стереть чтобы записывать новые данные. См. раздел “Загрузка или Стирание Данных”.

Значения отображаемые функцией Min, Max, Avg нельзя записать. Тем не менее, ПО FlukeView® Forms отобразит значения Мин, Макс, Сред. для одиночной записи данных или при продолжительной записи.


Продолжительная Запись Данных

При продолжительной записи значения сохраняются в долговременной флеш памяти.

Продолжительная запись включает:

- Номер сессии
- Температура
- Относительная влажность
- Влажный термометр
- Температуру конденсации
- CO
- CO₂
- Скорость потока (если подключен пробник)
- Метка Дата/время
- Номер ячейки памяти/полное кол-во ячеек

Функция продолжительной записи автоматически сохраняет измерения за период в несколько минут или до 99 часов. Можно сохранить 25,000 записей. Чтобы включить продолжительную запись:

1. Начните необходимое измерение.
2. Нажмите  на экране появится меню Log/Save.
3. Нажмите **F1** [Start Logging].
4. Используйте кнопки **F2** [UP] или **F3** [DOWN] для изменения периода времени. Нажмите **F1** [ENTER], чтобы перейти к настройке следующего параметра.

5. Как только необходимые параметры установлены, отображается выбранный период времени, интервал выборки и % свободной памяти.
6. Измеритель запросит подтверждение перед началом сессии записи:
 - Нажмите **F1**[Yes] для подтверждения установок и начала записи.
 - Нажмите **F2**[Adjust] для изменения параметров записи.
 - Нажмите **F3**[Cancel] для выхода из режима записи.

Измеритель записывает сессию пока запись не будет остановлена или закончится интервал записи. Чтобы остановить запись нажмите **F2**[Stop]. Все остальные кнопки не активны во время записи.

Блокировка Кнопок

У Измерителя есть функция автоматической и ручной блокировка кнопок для предотвращения случайного нажатия кнопок в процессе продолжительной записи.

В процессе записи все кнопки заблокированы, кроме кнопки **F2** [STOP], при нажатии этой кнопки запись останавливается.

Чтобы заблокировать кнопки вручную, нажмите одновременно и удерживайте 3 секунды следующую последовательность кнопок,




Кнопки будут заблокированы до повторного нажатия той же последовательности кнопок.

Примечание


- *При продолжительной записи данных, значения сохраняются в выбранной системе мер (Метрическая или США). Чтобы изменить единицы измерений запись нужно прервать и начать новую сессию.*
- *Если память Измерителя полностью занята, память надо очистить или изменить параметры измерений для получения новых результатов. Следуйте указаниям на экране для проведения настроек.*
- *Измеритель нельзя выключить в процессе записи. Запись должна быть завершена или нужно нажать **F2**[Stop] чтобы остановить запись перед выключением Измерителя.*

Загрузка или Удаление Записанных Данных

Используйте функцию Загрузки - Recall для возврата или удаления одиночной или продолжительной сессии записи данных:




1. Нажмите  чтобы войти в меню Recall.
2. Нажмите **F3**[Single Point]. Появится список одиночных сохраненных данных.
3. Нажмите **F1**[Next] или **F2**[Previous] чтобы перемещать курсор от одной записи к другой.
4. Если подключен пробник, нажмите **F3** чтобы войти в секцию скорости.

Чтобы просмотреть запись продолжительной сессии:


1. Нажмите  чтобы войти в меню Recall.
2. Нажмите **F1**[Logged Sessions]. Список продолжительных сессий появится на экране.
3. Нажмите **F1**[Next] или **F2**[Previous] чтобы перемещать курсор от одной записи к другой.
Перечисленные параметры сессии:
 - Номер сессии
 - Температура
 - Относительная влажность
 - Влажный термометр
 - Температура конденсации
 - CO

- CO₂
- Номер ячейки/полное кол-во ячеек
- Время/Дата
- Скорость (чтобы отобразить нажмите **F3**)

4. Нажмите **F1**[Next] или **F2**[Previous] чтобы перемещать курсор от одной записи к другой.

Чтобы выйти из режима загрузки нажмите  ,  или  .

Чтобы удалить одиночные продолжительные записи:

1. Нажмите  , чтобы войти в меню Recall.
2. Нажмите **F2**[Erase Memory] - удаление.
3. Нажмите **F1**[Item] чтобы выбрать между **Одиночными записями данных** или **Продолжительными сессиями**.
4. Нажмите **F2**[Erase Memory].
5. Нажмите **F1**[YES] для подтверждения удаления этой памяти или **F3**[Cancel] для отмены удаления данных.

Загрузка данных на ПК

Полученную и сохраненную в памяти Измерителя информацию, можно загрузить на ПК используя прилагаемое ПО *FlukeView® Forms Documenting Software* и кабель USB. На Рисунке 3 показано расположение порта USB на Измерителе. Чтобы установить ПО, ознакомьтесь с руководством по установке "*FlukeView® Forms Installation Guide*".

Примечание

- Измеритель не может измерять или записывать данные пока подключен кабель USB.
- Перед подключением кабеля USB к Измерителю, необходимо установить драйверы Измерителя на ПК с установленной ОС Windows XP или 2000. Драйверы устанавливаются с CD диска с ПО *FlukeView® Forms Documenting Software Version 3.2*

Для загрузки данных на ПК выполните следующие:

1. Установите ПО *FlukeView® Forms Documenting Software* на ПК. (См. руководство по установке).
2. Подключите кабель USB к Измерителю затем к свободному порту USB на PC.
3. Включите Измеритель если он еще не включен.
4. Windows выдаст сообщение о обнаружении нового устройства и запросит драйверы. Укажите путь к CD диску с ПО *FlukeView® Forms*.
5. Запустите ПО *FlukeView® Forms Documenting Software*.
6. Номер серийного COM порта отображается в нижней правой части окна *FlukeView® Forms*. Двойной клик, чтобы изменить настройку COM порта на виртуальный COM порт используемый кабелем USB.
7. Загрузите информацию Измерителя на ПК следуя инструкциям в он-лайн Руководстве пользователя *FlukeView® Forms Users Manual*.

Примечание

- Чтобы посмотреть COM порт ПК используемый Измерителем:
 1. Нажмите **Start/Settings/Control Panel** в панели задач ПК.
 2. В контрольной панели нажмите, **System/Hardware** затем **Device Manager**.
 3. В окне *Device Manager*, выберите **Ports (COM & LPT)**, чтобы посмотреть какой COM порт использует Измеритель.
- Чтобы убедиться в том что данные не потеряны, проверьте загруженную информацию прежде чем стирать ее из памяти Измерителя.
- Данные сохраненные в памяти Измерителя можно удалить при пока прибор подключен к ПК с использованием приложения *FlukeView® Forms*. См руководство пользователя *FlukeView® Forms Users Manual*.

Калибровка

Дата следующей калибровки вычисляется внутренними часами Измерителя и записывается в долговременную память. Дату калибровки можно задать самостоятельно в диапазоне от 1 до 365 дней. Когда Измеритель достигает даты калибровки, он предупреждает пользователя сообщением, но продолжает работать.

Датчики CO и CO CO₂ можно калибровать самостоятельно или в сервисе Fluke.

См. раздел “Связь с Fluke”.

Рекомендованный интервал калибровки, 1 месяц для CO и 1 год для CO₂.

Газовые баллоны для самостоятельной калибровки CO и CO₂ можно заказать дополнительно, как аксессуар. Установите калибровочный колпачок и подключите шланг к правильному баллону со смешанным газом CO и CO₂ для калибровки. Азот для обнуления газа при калибровке CO.

См. Рисунок 4




Примечание

Калибровочный газ расходуется со скоростью ½ литра/минута в течении 2х минут.

Калибровка Датчиков CO и CO₂

Калибруйте датчики CO и CO₂ вместе или отдельно.

Чтобы одновременно калибровать два датчика,

1. Если прибор не в режиме калибровки нажмите  ,  ,  одновременно и удерживайте 3 секунды для входа в режим калибровки.

2. Нажмите **F1** [Yes] чтобы запустить процедуру калибровки.

3. Нажмите **F3**[BOTH].

На экране Измерителя появится сообщение:

Calibration Procedure Apply Nitrogen...

4. Используйте ½ литра/минута азота в течении 2х минут или нажмите **F3**[Cancel] чтобы отменить калибровку.

5. Когда датчик обнулен, отсоедините азот и нажмите **F2**[OK] или **F3**[Cancel] чтобы отменить калибровку.

На экране Измерителя появится сообщение:




Apply CO Calgas concentration...

6. Введите значение концентрации, используя кнопки **F1**[DOWN] и **F2**[UP] для изменения значения и кнопку **F3**[ENTER] для подтверждения ввода.

- Используйте калибровочную смесь CO и CO₂. Нажмите **F2**[OK] или **F3**[Cancel] чтобы отменить калибровку.
- По окончании, отсоедините баллон и нажмите **F3** [OK]. Введите дату следующей калибровки. Используйте **F1** [DOWN] и **F2**[UP] для изменения значения и **F3**[ENTER] для подтверждения ввода .

Процедура калибровки завершена.

Калибровка Датчика CO

- Если подключен калибровочный колпачок, нажмите , ,  одновременно и удерживайте 3 секунды для входа в режим калибровки.
- Нажмите **F1** [Yes] чтобы начать процедуру калибровки или нажмите **F3** [Cancel] чтобы выйти из режима.
- Нажмите **F1** [CO]. Измеритель обнулит датчик CO. Если необходимо нажмите **F3**[Cancel] чтобы отменить калибровку.
- Используйте кнопки **F1**[DOWN] и **F2**[UP] для ввода значения концентрации газа (ppm). Нажмите **F3**[ENTER] для подтверждения ввода уровня концентрации.
- Измеритель запросит подключить CAL Gas. Подсоедините смешанный калибровочный газ CO и CO₂ к Измерителю прилагаемым шлангом или нажмите **F3** [SKIP] для выхода.
- Измеритель калибрует датчик CO. Нажмите **F3** для отмены. По окончании, отсоедините баллон и нажмите **F3**[OK]. Введите дату следующей калибровки. Используйте кнопки

F1 [DOWN] и **F2**[UP] для изменения значения и **F3**[ENTER] для ввода.




Примечание

При калибровке датчика CO или CO₂ дату следующей калибровки устанавливает пользователь.

Калибровка CO завершена. Измеритель выходит из режима калибровки.

Калибровка датчика CO₂

Чтобы откалибровать датчик CO₂ :

- Если прибор не в режиме калибровки нажмите , ,  одновременно и удерживайте 3 секунды для входа в режим калибровки.
- Нажмите **F1**[Yes] чтобы начать процедуру калибровки или нажмите **F3**[Cancel] чтобы выйти из режима.
- Нажмите **F2**[CO₂].
- Укажите метод калибровки, одна точка или две точки. Метод одной точки использует только калибровочный газ (CAL gas). Метод двух точек использует калибровочный газ (CAL gas) и Азот.


Если выбран метод одной точки:

- a. Используйте кнопки **F1** [DOWN] и **F2**[UP] для ввода значения концентрации газа (CAL gas).
- b. Нажмите **F3**[ENTER] для подтверждения ввода.
- c. Используйте CAL gas и нажмите **F2**[OK], или нажмите **F3** [SKIP] для выхода из режима. Измеритель калибрует датчик CO₂ в течении 2х минут. Нажмите **F3** [Cancel] выхода из режима калибровки.
Если, калибровка пройдет неудачно, повторите процедуру. Если не пройдет снова, отправьте прибор в сервис.
- d. Измеритель закончит процедуру и запросит пользователя ввести следующую дату калибровки. Используйте кнопки **F1** [DOWN] и **F2**[UP] для изменения значения и **F3** [ENTER] для ввода.

Если выбран метод двух точек:

- a. Используйте Азот или нажмите **F3**[Cancel] для выхода из режима калибровки.
- b. Как только обнуление закончится, отсоедините Азот и нажмите **F2**[OK] или **F3** [Cancel] для выхода из режима калибровки.
- c. Используйте CAL gas. Используйте кнопки **F1** [DOWN] и **F2**[UP] для изменения значения и **F3** [ENTER] для ввода.
- d. Используйте cal gas и нажмите **F2**[OK] или **F3** [Cancel] для выхода из режима калибровки.
- e. Измеритель закончит процедуру и запросит пользователя ввести дату следующей калибровки. Используйте кнопки **F1** [DOWN] и **F2** [UP] для изменения значения и **F3** [ENTER] для ввода.

Калибровка датчика CO₂ завершена и Измеритель выходит из режима калибровки.



eba09f.eps

Рисунок 4. Подключение Баллона для Калибровки.

Обслуживание



Предупреждение

Измеритель содержит части конструкции которые невозможно заменить самостоятельно. Во избежание поражения током, получения травм или порчи Измерителя, не открывайте корпус. Обслуживание и замена аккумулятора должна проводиться в сервис центре Fluke.

Чистка Измерителя

Периодически протирайте корпус прибора влажной тканью ил не сильнодействующим средством.



Внимание

Во избежание порчи Измерителя не используйте растворители для чистки прибора.


Обслуживание Батареи и Индикаторы Заряда



Как правило, питание Измерителя происходит от перезаряжаемой батареи, но так же прибор оснащен тремя батареями типа AA в качестве запасного источника питания. В этом разделе описано, как заряжать батарею или менять батареи.



Индикаторы заряда для аккумулятора и запасных батарей появляются на экране при включении прибора. Используйте индикаторы, чтобы следить за уровнем заряда:



 RC  AA – аккумулятор и запасные батареи полностью заряжены.



Когда оба элемента питания установлены в Измеритель, индикаторы батарей отображают следующее:

 RC – После загрузки прибора индикаторы батарей исчезнут, пока заряд аккумулятора не достигнет 25 %.

 RC  AA – Когда заряд аккумулятора достигнет 10 % появятся оба индикатора.

 RC  AA – Когда заряд аккумулятора достигнет 0 %, индикатор мигает.

 RC  AA – Когда заряд аккумулятора достигнет 0 % , а заряд запасных батарей достигнет 25% оба индикатора мигают.

 RC  AA – Когда заряд аккумулятора достигнет 0 %, а заряд запанных батарей достигнет 10 %, оба индикатора мигают.



Когда оба элемента питания достигнут заряда 0 % Измеритель отобразит следующее сообщение:

**Battery Empty
System is
Shutting Down...**

Затем Измеритель отключится.

Индикатор аккумулятора ведет себя иначе если запасные батареи отсутствуют.

При использовании аккумулятора, индикаторы отображают:

- Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор отображается только во время загрузки прибора.
-  RC –25 % заряда.
-  RC –10 % заряда (мигает).

Зарядка Батарей и Использование Адаптера Питания



Примечание

Измеритель оснащен перезаряжаемой литиевой батареей, которую нельзя заменить самостоятельно.

Не выбрасывайте батарею в муниципальные средства сбора мусора. Использованные элементы питания должны утилизироваться специалистами.

Свяжитесь с сервис центром Fluke для получения информации по переработке.


Адаптер питания используется для заряда батареи и питания Измерителя. Эта функция поможет использовать прибор в процессе зарядки аккумулятора. Полная зарядка занимает 2 часа.

Разъем подключения адаптера показан на Рисунке 3:

1. Подключите адаптер к разъему питания Измерителя.
2. Используйте подходящий для вашей страны адаптер и переходник розетки. Подключите адаптер к розетке питания.

Замена батарей типа AA

Замена запасного источника питания, батарей типа AA. См. Рисунок 5. Для замены литиевой батареи верните прибор в сервис центр Fluke.



eba08f.eps

Рисунок 5. AA Замена Батарей и Использование Замка Кенсингтона

Общая Спецификация

Измеряемые параметры	Диапазон	Разрешение экрана	Точность % от Показаний
Температура	-5 ° to 140 °F -20 ° to 60 °C	0.1 °F 0.1 °C	±0.9 °C /±1.62 °F from 40 °C to 60 °C ±0.5 °C /±1.00 °F from 5 °C to 40 °C ±1.1 °C /±1.98 °F from -20 °C to 5 °C
Отн. Влажность	10 to 90 % R.H. non-condensing	1 %	±2 %RH from 10 %RH to 90 %RH Hysteresis Spec 1%
Скорость потока	50 to 3000 fpm 0.25 to 15 m/sec	1 fpm 0.005 m/sec	4 % or 4 fpm* 3 % or 0.015 m/sec* whichever is greater * Accuracy specification only valid for velocity readings above 50 fpm.
CO ₂	0 to 5000 ppm	1 ppm	Warm up time 1 min (5 minutes for full specification) 2.75% + 75 ppm
CO	0 – 500 ppm	1 ppm	±5 % or ±3 ppm, whichever is greater, @ 20 °C and 50 %RH Additional de-rating over Temperature: ±0.6 %/°C from calibration temperature ±0.6 %/°C < 20 °C Long term drift < 2 % per month. Maximum shift in arid or humid storage conditions*: ±0.6 % per day (Reference storage test conditions: 50 °C, 15 % RH and 30 °C, 95 % RH)
*Note: After the CO calibration seal is removed and the Meter is stored for an extended period in arid or humid conditions, verify that the sensor is within specification by applying a known concentration of gas using the calibration gas kit.			

Вычисляемые Параметры

Вычисляемые Параметры	Диапазон	Разрешение Экрана	Точность
Температура Конденсации	-44 to 57 °C -47 to 135 °F	0.1 °C 0.1 °F	±1 °C When Temp: -20 °C to 60 °C RH: 40 % to 90 % ± 2 °C When Temp: -20 °C to 60 °C RH: 20 % to 40 % ± 4 °C When RH: 10 % to 20 %
Влажный Термометр (Wet Bulb Temperature)	-16 to 57 °C 3 to 135 °F	0.1 °C 0.1 °F	±1.2 °C when : RH: 20 % to 90 % Temp: -20 °C to 60 °C ± 2.1 °C when : RH: 10 % to 20 %
Объемная скорость потока	0 to 140,000 cfm 0 to 3,965 M ³ /m	1 cfm 0.001 M ³ /m	N/A The volume flow calculation will be a simple average of the data points times the duct area
% внешнего воздуха (температура)	0 to 100 %	0.1 %	N/A
% внешнего воздуха (CO ₂)	0 to 100 %	0.1 %	N/A
Минимум Максимум Среднее значение для всех параметров	Per measured parameter spec	Per measured parameter spec	Per measured parameter spec

Спецификация Окр. Среды

Рабочая температура Датчики CO и CO₂ :	-20 to 50 °C (-4 to 122 °F)
Рабочая температура Остальные функции:	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Температура хранения:	-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Влажность:	10 to 90 % non-condensing
Высота над уровнем моря:	Up to 2000 m (6562 ft)
Шок и Вибрации:	Per MIL-PRF-28800F: Class 2

Физическая Спецификация

Габариты Измерителя:	28.70 cm x 11.43 cm x 5.08 cm (11.3 in x 4.5 in x 2 in)
Вес Измерителя:	0.544 kg (1.2 lb)
Габариты Кейса:	11.93 cm x 35.65 cm x 43.18 cm (4.7 in x 14 in x 17 in)
Габариты Пробника:	28.70 cm, 99.06 cm extended x 2.54 cm (11.3 in, 39 in extended x 1 in)
Вес Пробника:	198 g (7 oz)
Механическое воздействие:	1 m drop test (3.28 ft drop test)
Источник питания:	Rechargeable Lithium battery or Universal AC power adapter with plug adapters for USA, Great Britain, Europe, and Australia
Запасной источник:	3 AA batteries used as backup power
Время работы от батарей:	Rechargeable Lithium battery - 11 hours (at room temperature) Backup AA batteries - 7 hours

Аккредитации Агентств, Сертификаты и Соответствие Стандартам

The Meter complies with the following standards and meets requirements for the following certifications:

EMC: EN61326-1. Class B

FCC Part 15 Class B

Industry Canada: ICES-003 Class B

UL 1642

AS/NSZ CISPR 11 Class B



N10140

Заменяемые Части и Аксессуары

Чтобы заказать запчасти и аксессуары для Измерителя см. Рисунок 6 и Таблицу 5.




Рисунок 6. Заменяемые Части и Аксессуары

eba10f.eps

Таблица 5. Заменяемые части и Аксессуары

Номер	Номер части или номер модели	Описание
1	2514351	Чехол
2	2514336	Крышка батарейного отсека
3	2514349	Подставка
4	2664162	Адаптер питания AC
5	2664357	Переходники розеток типа A, C, G, I
6	2526937	Колпачок, Пробник Температура/Влажность
7	Air Velocity Probe	Пробник для измерения скорости потока (опционально)
8	Calibration Kit	Кейс для набора, баллон обнуляющего газа (азот), баллон со смешанным калибровочным газом CO и CO ₂ шланги, вентель выпуска, колпачки для калибровки
9	2679599	Шланги для калибровки, пластик 2 ft x ¼ inch
10	2665668	Кабель USB
11	2679501	Кейс для переноски Измерителя
12	ТРАК80-4	Ящик для аксессуаров (опционально)
13	1578384	ПО FlukeView® Forms Documenting Software
14	2507224	CD диск содержащий руководства пользователя Измерителем 975 на разных языках
15	2507213	Распечатанное Руководство Пользователя